Telemat 501

мониторинг температуры

Руководство по эксплуатации

Общие сведения

Прибор Telemat 501 предназначен для постоянного мониторинга температуры на удалённых объектах: контроль работы отопления в загородных домах, холодильное оборудование, склады, теплицы, помещения сельскохозяйственного назначения и т. п. Прибор ежеминутно отправляет текущие показания температуры и состояние электропитания в приложение на смартфон пользователя. Не требует подключения к сетям связи, работает в зоне покрытия сети 2G. Карта покрытия представлена по ссылке: https://telemat.su/map/

Подготовка к работе

1. Установите прибор в месте измерения температуры (для лучшего приёма сигнала располагайте прибор параллельно плоскости стены, так, чтобы текст на корпусе прибора читался нормально) и подключите к питанию 220 В.
2. В случае правильного подключения загорится красный индикатор «ПИТАНИЕ».
3. С помощью смартфона сканируйте QR-код размещённый на корпусе прибора. В открывшемся окне магазина приложений (доступно для Android и iOS) установите приложение Telemat.
4. Откройте приложение Telemat, выберите пункт «У меня ещё нет аккаунта и я хочу зарегистрироваться» и пройдите регистрацию по номеру телефона.
5. Для устройств Android ваш прибор добавится в список приборов приложения автоматически. Для устройств iOS сканируйте QR-код ещё раз.
6. В списке приложения прибор находится в состоянии «Требуется настройка». Нажмите на окно прибора и выберите пункт меню «Датчик». Введите название прибора и ваш часовой пояс. Нажмите кнопку «Сохранить настройки».
7. В течение трёх минут прибор активируется. Загорится синий индикатор «ПЕРЕДАЧА».

Внимание!

Прибор не является мобильным устройством и предназначен для стационарного применения. В случае перемещения на значительные расстояния (например на другой адрес) перед новым включением необходимо выдерживать прибор в выключенном состоянии не менее 24 часов.

Эксплуатация

После активации прибора начнётся бесплатный тридцатидневный период передачи данных, после чего портебуется внесение абонентской платы. В приложении Telemat в пункте меню «Уведомления» настройте события по которым хотите получать аварийные пуш-уведомления. Используйте график исторических показаний температуры для контроля работы оборудования и персонала.

Технические характеристики

Диапазон измеряемых и рабочих температур: -30..+50°C
Электропитание: ~200..240 В / 50 Гц
Потребляемая мощность: 15 Вт
Время работы на встроенной батарее: при -25°C — 30 минут, при +25°C — 3 часа
Точность измерения температуры: ±1,5°C

Поддержка:
+7 902 649 29 21
Только чаты в:
Telegram WhatsApp

Запрещается

Эксплуатация прибора с повреждённым корпусом или кабелем питания. Погружать прибор в воду или другие жидкости. Разбирать прибор.

Гарантийный срок эксплуатации — один год.